Component Layout Diagram of DB6 side 2


X502
R517
R516
C507
C500
V738
R784
R760
C760
R578
C784
R781
V780
R782
C781
R783
C782
V782
V781
C783
C774
C776
R785
R743
C770
R768
L700
C604
C602
C603
R603
R601
R602
C610
C601
C720
C717
R715
C607
N601
C769
C759
C768
C767
R758
R767
V766
R766
C605
R714
C721
R713
R712
V710
C715
C712
C608
C714
C731
V702
C705
C704
C609
R728
R710
C710
C711
L710
C829
C832
R830
R829
C831
C828
C823
C824
C822
C862
C863
N820
C864
C825
C826
C827
C829
C824
C822
C823
C828
C831
C810
C572
R584
C567
R572
C562
C806
C565
C569
C560
C570
C561
C557
C556
C566
C563
C562
C567
C565
C806
C572
R584
R572
C579
C575
C580
C577
C576
C573
C574
R739
C561
C569
C560
C570
C561
C557
C559
C566
C563
C582
C559
C554
C555
C553
C552
C551
C550
C556
C554
C555
C553
C552
C551
C550
C582
C559
C543
C547
C545
C546
L544
R550
L543
C549
R541
L551
N551
1
11
V531
L531
R545
R544
R543
R542
R541
C541
C535
C536
V541
L541
C531
C532
C533
C534
R532
R533
R534
R535
V532
L532
R548
R549
C548
C544
C543
C549
C548
C544
C541
C535
C536
C531
C532
C533
C534
R532
R533
R534
R535